

Vital System
by Zepter Group



Podróżna suszarka z funkcją jonizacji

LG-811



zepter[®]
INTERNATIONAL





Podróżna suszarka z funkcją jonizacji

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podróżna suszarka z funkcją jonizacji

LG-811

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Środki ostrożności

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, łącznie ze środkami opisanymi poniżej:

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone i że nie brakuje żadnych części. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z Przedstawicielem firmy Zepter.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem lokalnej sieci energetycznej.
- Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym także dzieci) z upośledzonymi funkcjami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi, a także przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowany jest nad nimi nadzór w trakcie użytkowania urządzenia, lub jeżeli zostały odpowiednio poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (słońce, deszcz, itp.)
- Należy zapewnić odpowiednią opiekę nad dziećmi, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE** - Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody (w wannach, umywalkach).
- Używając suszarki w łazience należy każdorazowo wyjmować wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeżeli suszarka jest wyłączona.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy instalację wyłącznika różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie szczytkowym nie przekraczającym 30mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Dodatkowe informacje można uzyskać u instalatora sieci elektrycznej.
- Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie należy zasłaniać ani nie przykrywać wlotów powietrza.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Należy wówczas wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i odczekać kilka minut, aż urządzenie ostygnie.
- Przed ponownym włączeniem urządzenia, należy sprawdzić otwory wlotów powietrza, aby upewnić się czy nie blokują ich włosy, kurz, itp.
- Nie należy kierować strumienia powietrza bezpośrednio na oczy lub inne wrażliwe rejonny.
- Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami, zanurzać w wodzie, trzymać pod bieżącą wodą lub gdy jest ono wilgotne.
- Nie należy używać suszarki do celów innych niż suszenie lub stylizacja ludzkich włosów.
- Nie ciągnąć kabla z nadmierną siłą. Nie zawijać kabla wokół urządzenia. Regularnie sprawdzać, czy przewód nie posiada żadnych śladów uszkodzeń. Uszkodzone przewody mogą stanowić źródło zagrożenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na nowy w autoryzowanym serwisie firmy Zepter.
- Każdorazowo przed odłożeniem suszarki, nawet tylko na chwilę, należy ją wyłączyć.
- Zawsze należy wyjmować wtyczkę urządzenia z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- Po zakończonym używaniu należy wyczyścić urządzenie, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Funkcje podróżnej jonowej suszarki do włosów

GENERATOR JONÓW

Wbudowany generator wytwarza ciągły strumień jonów ujemnych, poprawiających kondycję włosów podczas suszenia. Jony zmniejszają wielkość kropli wody na włosach, a tym samym skracają czas suszenia i wynikające z niego uszkodzenia włosów związane

z oddziaływaniem gorącego powietrza. Jony wspomagają także proces wygładzania zewnętrznej warstwy włosa sprawiając, że włosy są zdrowsze, bardziej błyszczące i łatwiejsze do układania.

- **1600 Wat**
Gwarantuje moc umożliwiającą szybkie suszenie i wysoką wydajność.
- **Przycisk strumienia chłodnego powietrza**
Błyskawicznie generuje strumień chłodnego powietrza umożliwiający utrwalenie wystylizowanego pasma włosów.
- **Odłączany koncentrator strumienia powietrza**
Idealny do suszenia miejscowego i kontrolowanej stylizacji.
- **Przełącznik**
2 stopnie regulacji temperatury / strumienia powietrza umożliwiające kontrolowaną stylizację i szybkie suszenie. (I-ciepłe/wolny, II –gorące/ szybki; 0 –wył).
- **Pętla do zawieszania suszarki**
Umożliwia wygodne i estetyczne przechowanie suszarki.

Akcesoria do stylizacji

- **Koncentrator strumienia powietrza**
Koncentrator umożliwia skierowanie strumienia powietrza na stylizowane pasmo włosów. Koncentrator nakłada się na urządzenie do momentu, kiedy zatrzaski zablokują go we właściwej pozycji. Aby usunąć koncentrator, wystarczy go po prostu zdjąć z urządzenia.

Dane techniczne

- Prąd zmienny 220-230V
- 50 Hz
- 1200 /1600W Klasa II

Składana rączka

Niewielkich rozmiarów, elegancka suszarka z funkcją jonizacji posiada specjalną, składaną rączkę dzięki czemu jest łatwa w przechowywaniu i poręczna podczas podróży. Dzięki niej Twoje włosy będą zawsze idealnie wystylizowane niezależnie od celu podróży, ponieważ Podróżna Suszarka z Funkcją Jonizacji zajmuje bardzo niewiele miejsca w bagażu.

Korzystanie z podróżnej suszarki do włosów z funkcją jonizacji

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SUSZARKI

Usunąć nadmiar wilgoci z włosów i osuszyć je ręcznikiem. Dokładnie rozczesać włosy grzebieniem o szerokich zębach.

Używanie suszarki

1. Włożyć wtyczkę suszarki do gniazdka.
2. Włączyć urządzenie ustawiając dwustopniowy przełącznik suszarki na wybranej mocy.
3. Temperaturę i strumień powietrza można regulować:
 - Po wysuszeniu włosów, można skorzystać z przycisku strumienia chłodnego powietrza, aby utrwalił wystylizowane pasmo włosów.
 - Wysuszyć włosy wykonując ruchy jak przy ich szczotkowaniu trzymając suszarkę w niewielkiej odległości od włosów.
4. Aby utrwalić efekt stylizacji, można zakończyć suszenie strumieniem chłodnego powietrza. Aby uaktywnić strumień chłodnego powietrza należy przycisnąć Przycisk Strumienia Chłodnego Powietrza (Cool Shot Button) i przytrzymać go przez odpowiednio długi okres czasu.

Funkcja jonizacji

Wbudowany generator jonowy automatycznie wytwarza strumień ujemnie naładowanych jonów, każdorazowo podczas używania suszarki.

Konserwacja i czyszczenie

- Po zakończeniu używania wyłączyć suszarkę. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzać suszarki w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Urządzenie można czyścić suchą szmatką.
- Akcesoria można czyścić wilgotną szmatką lub płukać pod bieżącą wodą.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia akcesoriów, należy zdjąć je z suszarki.
- Przed schowaniem lub ponownym użyciem akcesoriów należy upewnić się, że są one całkowicie suche.
- Nigdy nie należy płukać urządzenia wodą.

Przechowywanie

Przechowywanie

Nie używana suszarka powinna być zawsze odłączona od zasilania. Po użyciu konieczne jest wystudzenie suszarki. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym miejscu. Suszarkę wyposażono w pętlę umożliwiającą wygodne przechowywanie i łatwy dostęp w razie potrzeby. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, gdyż może to doprowadzić do jego przedwczesnego zużycia i zniszczenia. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na nowy w autoryzowanym serwisie firmy Zepter.

Gwarancja

Suszarka Zepter z funkcją jonizacji objęta jest gwarancją na wady materiału i wykonania na okres dwóch lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa konsumentów w stosunku do sprzedawców wynikające z obowiązującego na terytorium danego państwa ustawodawstwa jak również z umowy kupna/sprzedaży. W okresie obowiązywania gwarancji serwis firmy Zepter zobowiązany jest do przeprowadzenia naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia we własnym zakresie, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, nadmiernego użytkowania, braku właściwej konserwacji lub przeprowadzania przeglądów lub napraw przez nieautoryzowane punkty usługowe. Zepter International nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub używania go do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.

USUWANIE ODPADÓW - Właściwe usuwanie tego produktu.



Niniejsze oznaczenia wskazują, że na terenie UE produktu nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwemu szkodliwemu wpływowi niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko i ludzkie zdrowie, należy usuwać odpady w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrócenia zużytego urządzenia należy skontaktować się ze służbami zajmującymi się zbieraniem tego typu odpadów lub z punktem sprzedaży, gdzie zakupiono produkt. Punkty sprzedaży mają możliwość przekazania produktu do recyklingu.

